



Диспенсер для перчаток закрытого типа из Нержавеющей стали

Арт. DZ-001



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для перчаток закрытого типа Арт. DZ-001 предназначен для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Основное назначение изделия — размещение одноразовых перчаток. В зависимости от вида, размеров и формы расходных материалов диспенсер также может использоваться для хранения и выдачи одноразовых масок, шапочек, бахил, берушей, набородников и других СИЗ, которые могут быть размещены внутри предусмотренной конструкции и извлекаться через отверстие выдачи.

СИЗ могут размещаться россыпью во внутренней вставке. При необходимости вставка может быть извлечена, после чего в корпус допускается установка коробки с перчатками соответствующего размера.

Диспенсер предназначен преимущественно для настенного размещения в санитарных и производственных зонах. Может применяться на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, лабораториях, производственных и иных помещениях, где требуется организовать контролируемое хранение и доступ персонала к одноразовым средствам защиты.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Закрытая конструкция.

Корпус диспенсера ограничивает открытый контакт размещенных расходных материалов с окружающей средой и обеспечивает их организованное хранение.

Съемная внутренняя вставка.

В корпус устанавливается специальная прямоугольная вставка, предназначенная для размещения СИЗ россыпью. Вставка может извлекаться из корпуса для загрузки, очистки и обслуживания.

Универсальное размещение СИЗ.

Вставка позволяет размещать различные виды одноразовых средств защиты, включая перчатки, маски, шапочки, бахилы, беруши, набородники и другие расходные материалы подходящих размеров.

Возможность использования коробки.

При необходимости внутренняя вставка может быть извлечена, а в корпус может устанавливаться коробка с перчатками, соответствующая внутренним размерам диспенсера.

Выдача через предусмотренное отверстие.

Конструкция обеспечивает извлечение расходных материалов через штатное отверстие без необходимости открывать корпус при каждом использовании.

Настенное размещение.

Конструкция предусматривает крепление диспенсера на вертикальную поверхность. Настенное размещение является предпочтительным и позволяет организовать место хранения СИЗ без использования рабочей поверхности.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DZ-001
Глубина	80 мм
Ширина	140 мм
Высота	200 мм
Внутренний размер вставки	73x133x194 мм
Назначение	для перчаток, масок, шапочек, набородников, бахил
Вес	1,25 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия, отсутствие видимых механических повреждений и исправность элементов конструкции.
- 4.3. Выбрать место установки с учетом удобства загрузки и выдачи СИЗ. Рекомендуется устанавливать диспенсер на прочную вертикальную поверхность.
- 4.4. Закрепить диспенсер на выбранном основании с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу основания и обеспечивающих надежную фиксацию изделия.
- 4.5. Для размещения СИЗ россыпью извлечь внутреннюю вставку, загрузить в нее расходные материалы и установить вставку обратно в корпус.
- 4.6. При использовании коробки с перчатками извлечь внутреннюю вставку и установить коробку в корпус диспенсера.
- 4.7. Перед началом эксплуатации убедиться, что вставка либо установленная коробка надежно размещены внутри корпуса и не препятствуют выдаче СИЗ.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению и в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Диспенсер предназначен для хранения и выдачи одноразовых СИЗ. Вид, размеры и форма размещаемых расходных материалов должны соответствовать конструктивным возможностям изделия.
- 6.3. При загрузке СИЗ россыпью не допускается заполнять внутреннюю вставку таким образом, чтобы расходные материалы препятствовали их свободной выдаче или создавали чрезмерное давление на элементы конструкции.
- 6.4. При использовании коробки с перчатками ее размеры должны обеспечивать свободное размещение внутри корпуса без деформации изделия и блокирования отверстия выдачи.

Монтаж и перемещение

- 6.5. Предпочтительным способом эксплуатации является настенное размещение. Диспенсер должен быть надежно закреплен на прочном основании.
- 6.6. Ответственность за выбор основания и крепежных элементов, обеспечивающих надежную фиксацию изделия, несет лицо, выполняющее монтаж.
- 6.7. Не допускается эксплуатация изделия при ненадежном креплении, наличии деформаций или повреждений, препятствующих безопасному использованию.
- 6.8. Не допускается использовать корпус диспенсера в качестве опоры, полки либо элемента для подвешивания посторонних предметов.
- 6.9. Запрещается подвергать изделие ударам, падениям, значительным механическим нагрузкам и самостоятельно изменять его конструкцию.

Санитарная обработка

- 6.10. Внутреннюю вставку при необходимости допускается извлекать для очистки и санитарной обработки.
- 6.11. Очистку изделия рекомендуется выполнять по мере загрязнения с использованием мягких моющих средств, разрешенных для применения на предприятиях и совместимых с нержавеющей сталью.
- 6.12. Для очистки следует использовать мягкую ткань, губку или другие неабразивные материалы.
- 6.13. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.

Ограничение применения

- 6.14. Производитель не гарантирует совместимость изделия с расходными материалами, характеристики которых не были предоставлены производителю при заказе и которые отличаются по размерам, форме, плотности или иным параметрам от материалов, для которых определялась возможность их размещения и выдачи.
- 6.15. При эксплуатации с расходными материалами, не соответствующими конструктивным возможностям изделия, производитель не гарантирует их свободную выдачу, сохранность упаковки и корректную работу диспенсера.
- 6.16. Любое изменение конструкции изделия без письменного согласования с производителем прекращает действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия по назначению.
- 7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие:
- неправильного монтажа или недостаточной надежности основания;
 - использования крепежных элементов, не обеспечивающих надежную фиксацию изделия;
 - механических повреждений, ударов, падений или деформации корпуса и вставки;
 - перегрузки внутренней вставки или размещения чрезмерного количества СИЗ;
 - использования расходных материалов, размеры, форма, плотность или иные характеристики которых не соответствуют конструктивным возможностям изделия;
 - блокирования отверстия выдачи вследствие неправильной загрузки СИЗ;
 - самостоятельного ремонта, изменения или модернизации конструкции;
 - нарушения правил санитарной обработки;
 - воздействия агрессивных химических веществ;

7.9. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа предоставленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить характер и причину возникновения неисправности.

[illegible]