



Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток

Арт. D-006



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Двухсекционный диспенсер для перчаток и масок Арт. D-006 предназначен для организованного размещения и удобного доступа к одноразовым средствам индивидуальной защиты (СИЗ), размещаемым в заводских или иных совместимых коробках.

Диспенсер предназначен для использования на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, лабораториях и других помещениях, где требуется организованное хранение и доступность одноразовых средств защиты.

Конструкция предусматривает размещение коробки с масками в верхнем отделении и коробки с перчатками в нижнем отделении. Выдача расходных материалов осуществляется непосредственно из установленных коробок через предусмотренные отверстия диспенсера.

Диспенсер предназначен преимущественно для настенного размещения. При необходимости изделие допускается устанавливать на устойчивую горизонтальную поверхность.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Двухсекционная конструкция.

Диспенсер имеет два отдельных отделения для размещения расходных материалов.

Раздельное размещение СИЗ.

Верхнее отделение предназначено для установки коробки с одноразовыми масками, нижнее — для установки коробки с одноразовыми перчатками.

Выдача из коробок.

Расходные материалы выдаются через предусмотренные отверстия корпуса непосредственно из установленных внутри коробок.

Настенное крепление.

Конструкция предусматривает возможность фиксации диспенсера на вертикальной поверхности.

Размещение на горизонтальной поверхности.

При необходимости диспенсер может использоваться без настенного крепления при установке на ровную и устойчивую поверхность.

Материал изготовления.

Диспенсер изготовлен из нержавеющей стали, предназначенной для использования в пищевых и санитарных зонах.

Совместимость с коробками.

Для корректной работы необходимо использовать коробки с масками и перчатками, размеры которых позволяют свободно разместить их в соответствующих отделениях и обеспечить выдачу через предусмотренные отверстия.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	D-006
Глубина	80 мм
Ширина	250 мм
Высота	265 мм
Внутренний размер одной секции	78x130x250 мм
Назначение	для перчаток и масок
Вес	1,54 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и проверить его комплектность.
- 4.2. Перед началом эксплуатации очистить поверхности диспенсера от возможных загрязнений, возникших при транспортировке и хранении.
- 4.3. При настенном размещении закрепить диспенсер на прочном вертикальном основании с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу стены и обеспечивающих надежную фиксацию изделия.
- 4.4. Установить в верхнее отделение коробку с одноразовыми масками, а в нижнее отделение — коробку с одноразовыми перчатками.
- 4.5. Перед установкой коробок убедиться, что их размеры соответствуют внутренним размерам соответствующего отделения диспенсера.
- 4.6. Проверить свободную выдачу масок и перчаток через предусмотренные отверстия. Коробки не должны препятствовать выдаче расходных материалов.
- 4.7. При установке на горизонтальную поверхность изделие необходимо разместить на ровном и устойчивом основании, исключающем его опрокидывание или падение.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: четыре самореза и четыре дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и с соблюдением требований настоящего паспорта.
- 6.2. При настенном размещении диспенсер должен быть надежно закреплен на прочном вертикальном основании. Ответственность за выбор способа монтажа и крепежных элементов несет лицо, выполняющее монтаж.
- 6.3. При размещении на горизонтальной поверхности изделие должно быть установлено на ровное устойчивое основание, исключающее его опрокидывание или падение.

- 6.4. Не допускается устанавливать в диспенсер коробки, размеры или форма которых препятствуют их свободному размещению, установке или выдаче расходных материалов.
- 6.5. Не допускается использовать отделения диспенсера для непосредственной загрузки россыпью масок, перчаток или других материалов, если конструкцией изделия предусмотрено размещение расходных материалов в коробках.
- 6.6. Не допускается превышать допустимую нагрузку на конструкцию изделия, создавать чрезмерное давление на корпус или использовать диспенсер для размещения посторонних предметов.
- 6.7. Не допускается подвергать изделие ударам, падениям, деформации и иным механическим воздействиям, способным повредить корпус или элементы крепления.
- 6.8. Для санитарной обработки допускается применять мягкие моющие средства, разрешенные для использования на предприятиях пищевой промышленности и совместимые с нержавеющей сталью.
- 6.9. Не допускается применение абразивных материалов, металлических щеток и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.10. После санитарной обработки необходимо удалить остатки моющего средства с поверхности изделия и высушить диспенсер перед установкой коробок.
- 6.11. Любое изменение конструкции, дополнительное сверление, переделка или самостоятельный ремонт изделия без письменного согласования с производителем не допускаются.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении условий транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с его назначением и требованиями настоящего паспорта.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
- повреждения, возникшие вследствие падения, ударов, деформации или иных механических воздействий;
 - повреждения, вызванные ненадежным или неправильным монтажом;
 - повреждения, возникшие вследствие установки коробок, не соответствующих размерам или конструкции диспенсера;
 - деформацию корпуса или элементов крепления вследствие превышения допустимой нагрузки;
 - повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;
 - последствия самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
 - повреждения, вызванные нарушением правил санитарной обработки;
 - коррозию, изменение цвета и состояния поверхности, возникшие вследствие воздействия агрессивных химических веществ или эксплуатации в условиях, не соответствующих назначению изделия;
 - естественный износ и незначительные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.
- 7.5. Производитель не гарантирует совместимость диспенсера с коробками для масок и перчаток, размеры, форма или конструктивные особенности которых не позволяют обеспечить их свободное размещение и выдачу расходных материалов через предусмотренные отверстия.
- 7.6. При использовании диспенсера с коробками, характеристики которых не соответствуют конструктивным размерам

7.7. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения дефекта.

[illegible]