



Диспенсер для масок, перчаток и ёмкости под жидкости

Арт. DU-001



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для перчаток, масок и емкости под жидкость предназначен для организованного размещения и удобной выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также размещения дозатора с жидким мылом или дезинфицирующим средством.

Изделие предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, медицинских и лабораторных учреждениях, а также на других объектах, где требуется организация санитарных зон и обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.

Конструкция предусматривает размещение коробок с одноразовыми перчатками и масками, а также дозатора с жидким мылом или дезинфицирующим средством в пределах одного изделия.

Диспенсер предназначен преимущественно для настенного размещения, что позволяет организовать хранение и выдачу СИЗ непосредственно в месте их использования и рационально использовать рабочее пространство.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Комбинированная конструкция.

Диспенсер объединяет зоны для размещения коробок с одноразовыми перчатками и масками и отдельную полку для установки дозатора с жидким мылом или дезинфицирующим средством.

Полка для дозатора.

В левой части конструкции предусмотрена полка для размещения дозатора с жидким мылом или дезинфицирующим средством. Дозатор устанавливается непосредственно на полку.

Секция для вертикальной коробки.

В правой части конструкции предусмотрено размещение коробки с масками в вертикальном положении. Выдача масок осуществляется через предусмотренное отверстие на лицевой стороне.

Секция для горизонтального размещения коробок.

В центральной части предусмотрено размещение двух коробок с одноразовыми перчатками в горизонтальном положении, одна над другой. Выдача расходных материалов осуществляется через отверстия на лицевой стороне.

Организация выдачи.

Отверстия на лицевой стороне обеспечивают доступ к расходным материалам непосредственно из установленных коробок без необходимости их извлечения из диспенсера.

Настенное размещение.

Конструкция предусматривает крепление изделия к вертикальной поверхности.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DU-001
Глубина	100 мм
Ширина	450 мм
Высота	315 мм
Вместимость	перчатки, маски, шапочки, емкость
Назначение	для средств индивидуальной защиты
Вес	2,30 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБОК

параметр	перчатки (2 шт.)	маски (1 шт.)
Длина	до 240 мм	до 240 мм
Высота	до 128 мм	до 100 мм
Ширина	до 95 мм	до 95 мм

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и проверить комплектность.
- 4.2. Перед монтажом убедиться в отсутствии повреждений корпуса, деформаций и других дефектов, возникших при транспортировке.
- 4.3. Установить диспенсер на прочную вертикальную поверхность с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу и несущей способности основания.
- 4.4. Установить на левую полку дозатор с жидким мылом или дезинфицирующим средством. Размеры и масса дозатора должны соответствовать размерам и допустимой нагрузке полки.
- 4.5. Установить коробку с масками в предусмотренную правую секцию в вертикальном положении.
- 4.6. Установить две коробки с одноразовыми перчатками в центральную секцию в горизонтальном положении, одну над другой.
- 4.7. Убедиться, что установленные коробки надежно размещены в соответствующих секциях, не препятствуют закрытию и свободной выдаче расходных материалов через отверстия на лицевой стороне.
- 4.8. Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления диспенсера и свободную выдачу перчаток и масок.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению, с соблюдением его технических характеристик и требований настоящего паспорта.
- 6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надежности крепления изделия к стене и отсутствии видимых повреждений конструкции.
- 6.3. Не допускается эксплуатация изделия при наличии повреждений, способных повлиять на его прочность, устойчивость или функциональность.

Размещение расходных материалов

- 6.4. Коробки с перчатками и масками должны соответствовать конструктивным размерам соответствующих секций диспенсера и обеспечивать их свободное размещение и выдачу расходных материалов.
- 6.5. Не допускается устанавливать коробки, размеры которых препятствуют их надежному размещению либо свободной выдаче СИЗ через предусмотренные отверстия.
- 6.6. Не допускается перегружать секции диспенсера или размещать в них предметы, не предусмотренные его назначением.
- 6.7. При использовании коробок с СИЗ необходимо обеспечить свободный доступ к отверстиям выдачи и исключить их блокирование упаковкой или содержимым коробок.

Размещение дозатора

- 6.8. На полке диспенсера допускается размещать дозатор с жидким мылом или дезинфицирующим средством, масса и габариты которого соответствуют конструктивным возможностям изделия.
- 6.9. Дозатор должен быть установлен устойчиво, без риска его опрокидывания или падения при штатном использовании.
- 6.10. Не допускается размещать на полке предметы, не предусмотренные назначением изделия, а также допускать пролив жидкостей на конструктивные элементы диспенсера.

Санитарная обработка

- 6.11. Очистку и санитарную обработку изделия необходимо проводить по мере загрязнения с учетом санитарных требований предприятия.
- 6.12. Для очистки допускается применять моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для использования на предприятиях соответствующего профиля и совместимые с материалом изделия.
- 6.13. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.14. После санитарной обработки поверхность изделия рекомендуется очистить от остатков моющего средства и высушить.

Условия эксплуатации и монтаж

- 6.15. Диспенсер должен эксплуатироваться в помещениях, соответствующих назначению изделия и исключающих постоянное воздействие атмосферных осадков и агрессивных химических веществ.
- 6.16. Надежность крепления изделия зависит от материала основания и выбранных крепежных элементов. Монтаж должен выполняться на прочное основание с применением крепежа, соответствующего материалу стены и нагрузке.
- 6.17. Ответственность за выбор способа монтажа и крепежных элементов несет лицо, выполняющее монтаж.
- 6.18. Не допускается подвергать диспенсер ударам, падениям, чрезмерным механическим нагрузкам и иным воздействиям, не предусмотренным условиями эксплуатации.
- 6.19. Не допускается самостоятельное изменение конструкции, сверление дополнительных отверстий, демонтаж или установка дополнительных элементов без письменного согласования с производителем.
- 6.20. Повреждения изделия, возникшие вследствие неправильного монтажа, перегрузки, механических воздействий, нарушения правил санитарной обработки или эксплуатации не по назначению, гарантийным случаем не являются.

7. ГАРАНТИЯ.

