



Диспенсер для перчаток и рулонного полотенца

Арт. DU-002



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для перчаток и рулонного полотенца предназначен для организованного размещения и удобной выдачи одноразовых перчаток и рулонных расходных материалов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, медицинских, лабораторных и иных объектах, где требуется организация санитарных зон.

В верхней части диспенсера предусматривается размещение трех коробок с одноразовыми перчатками. В нижней части предусмотрен отдельный отсек для установки рулона полотенца либо другого совместимого рулонного расходного материала.

Конструкция обеспечивает компактное размещение нескольких видов расходных материалов в одном изделии и позволяет организовать их выдачу непосредственно в месте использования.

Диспенсер предназначен для настенного размещения.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Комбинированная конструкция.

Диспенсер объединяет секции для размещения трех коробок с одноразовыми перчатками и отдельный отсек для рулонного расходного материала.

Секции для коробок с перчатками.

В верхней части предусмотрено размещение трех коробок с перчатками. Коробки устанавливаются вертикально и могут загружаться с левой стороны.

Фиксация коробок.

Для удержания коробок в рабочем положении предусмотрены конструктивные загибы в верхней и нижней части секций, справа стоит ограничитель, для фиксации установленных коробок в пределах держателя препятствующие смещению коробок при эксплуатации.

Требования к коробкам.

Для корректной установки и фиксации высота коробок с перчатками должна находиться в диапазоне от 238 до 243 мм.

Отсек для рулонного материала.

В нижней части диспенсера предусмотрен отдельный короб для установки рулона полотенца либо рулона одноразовых фартуков. Загрузка рулона осуществляется с левой или правой стороны. Выдача рулонного материала. Отбор материала осуществляется через специальное отверстие на лицевой стороне корпуса.

Настенное размещение.

Конструкция предусматривает крепление диспенсера к вертикальной поверхности.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DU-002
Глубина	130 мм
Ширина	390 мм
Высота	380 мм
Вместимость	три коробки перчаток и рулон
Назначение	для перчаток и рулонных полотенец или фартуков
Вес	2,40 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Высота коробки	от 238 до 243 мм
Ширина коробки	до 130 мм
Глубина коробки	до 77 мм
Диаметр рулона	до 128 мм
Ширина рулона	до 380 мм

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и проверить комплектность.
- 4.2. Перед установкой убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса, элементов крепления и других конструктивных элементов.
- 4.3. Установить диспенсер на прочную вертикальную поверхность с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу и несущей способности основания.
- 4.4. Установить в верхние секции коробки с одноразовыми перчатками. Коробки должны соответствовать требованиям, указанным в п. 3 настоящего паспорта, и обеспечивать свободную выдачу перчаток.
- 4.5. Установить рулон полотенца либо рулон одноразовых фартуков в нижний отсек. Вывести свободный конец материала через отверстие на лицевой стороне диспенсера.
- 4.6. Проверить свободную выдачу расходных материалов без заедания, чрезмерного натяжения или самопроизвольного выпадения.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и в соответствии с техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надежности крепления диспенсера к стене.
- 6.3. Не допускается эксплуатация изделия при наличии повреждений корпуса, элементов крепления или деформации конструкции, способных повлиять на безопасность или функциональность изделия.

Загрузка и выдача расходных материалов

- 6.4. В секции для перчаток допускается устанавливать только коробки, размеры которых обеспечивают их надежную фиксацию и свободную выдачу расходных материалов. Рекомендуемая высота коробки — от 238 до 243 мм.
- 6.5. Не допускается устанавливать в секции коробки, размеры или форма которых препятствуют их надежной фиксации либо свободной выдаче перчаток.
- 6.6. Рулон полотенца или одноразовых фартуков должен быть установлен таким образом, чтобы материал свободно проходил через отверстие выдачи без заклинивания и чрезмерного натяжения.
- 6.7. Не допускается принудительно вытягивать расходный материал при его заедании. Перед продолжением эксплуатации необходимо установить и устранить причину нарушения свободной выдачи.
- 6.8. Не допускается перегружать секции расходными материалами, устанавливать предметы, не предусмотренные назначением изделия, а также подвергать корпус ударным и иным чрезмерным механическим воздействиям.

Санитарная обработка

- 6.9. Очистку диспенсера рекомендуется проводить регулярно по мере загрязнения и в соответствии с санитарными требованиями предприятия.
- 6.10. Для очистки допускается применять моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для использования на предприятиях соответствующего профиля и совместимые с материалом изделия.
- 6.11. Не допускается использовать металлические щетки, абразивные материалы и химические средства, способные повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.12. После санитарной обработки поверхность изделия должна быть очищена от остатков моющего средства и высушена.

Условия эксплуатации

- 6.13. Диспенсер должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих постоянное воздействие атмосферных осадков и агрессивных химических веществ.
- 6.14. Не допускается самостоятельное изменение конструкции, сверление дополнительных отверстий, демонтаж или установка дополнительных элементов без письменного согласования с производителем.
- 6.15. При нарушении требований настоящего раздела повреждения изделия и снижение его эксплуатационных характеристик не относятся к производственным дефектам.

7. ГАРАНТИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления, возникшие по вине производителя при нормальной эксплуатации изделия.
- 7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет подтвержденный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
 - повреждения, возникшие вследствие механических воздействий, ударов, падений или неправильного перемещения;
 - деформацию корпуса и элементов конструкции вследствие перегрузки;

