



Диспенсер универсальный из Нержавеющей стали

Арт. DU-003



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер универсальный для средств индивидуальной защиты предназначен для организованного размещения и удобного доступа к средствам индивидуальной защиты (СИЗ), санитарным и гигиеническим средствам, используемым на предприятиях и в организациях.

Конструкция диспенсера позволяет размещать в боковых отсеках дозаторы с жидким мылом, антисептическими и иными моющими или санитарно-гигиеническими средствами, а в среднем отсеке — различные одноразовые средства индивидуальной защиты. В зависимости от фактического назначения и условий применения в диспенсере могут размещаться перчатки, маски, бахилы, одноразовые шапочки, набородники, беруши, нарукавники и другие СИЗ, соответствующие размерам и конструктивным параметрам отсеков.

Диспенсер предназначен для эксплуатации в санитарных зонах предприятий пищевой промышленности, производственных и складских помещениях, медицинских учреждениях, лабораториях, предприятиях общественного питания и других объектах, где требуется организованное размещение и выдача средств гигиены и индивидуальной защиты.

Вид размещаемых средств, их количество и способ загрузки определяются исходя из размеров конкретных расходных материалов и конструкции соответствующего отсека.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Многофункциональная конструкция.

Диспенсер выполнен с несколькими функциональными отсеками, предназначенными для размещения различных санитарно-гигиенических средств и СИЗ.

Боковые отсеки.

Левый и правый отсеки предназначены для размещения дозаторов с жидким мылом, антисептическими, моющими и иными санитарно-гигиеническими средствами, совместимыми с конструкцией изделия и размерами соответствующего отсека.

Средний отсек для СИЗ.

Центральная часть диспенсера предназначена для размещения одноразовых средств индивидуальной защиты. Конкретный вид СИЗ определяется пользователем с учетом его размеров, формы и способа выдачи.

Настенное размещение.

Конструкция предусматривает установку диспенсера на вертикальную поверхность с использованием предусмотренных элементов крепления.

Нержавеющая сталь.

Материал корпуса обеспечивает необходимую прочность конструкции, устойчивость к воздействию влаги при соблюдении установленных условий эксплуатации и удобство санитарной обработки.

Компактное размещение.
Объединение нескольких функциональных зон в одном изделии позволяет организовать размещение санитарных средств и СИЗ в одном месте.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DU-003
Глубина	100 мм
Ширина	310 мм
Высота	270 мм
Размер среднего отсека	95x115x230 мм
Размер боковых полок (2 шт.)	98x98 мм
Вместимость	маски, перчатки, антисептик, салфетки
Назначение	для средств индивидуальной защиты
Вес	1,30 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия и отсутствие видимых повреждений, возникших при транспортировке.
- 4.3. Определить место установки с учетом удобства загрузки, использования и санитарной обработки изделия.
- 4.4. Установить диспенсер на прочную вертикальную поверхность с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу и несущей способности основания.
- 4.5. После монтажа убедиться в надежности фиксации изделия и отсутствии люфта.
- 4.6. Перед загрузкой убедиться, что размещаемые дозаторы, упаковки и СИЗ соответствуют размерам соответствующих отсеков и не препятствуют нормальной эксплуатации изделия.
- 4.7. Разместить в боковых отсеках предусмотренные дозаторы с жидким мылом, антисептиком, моющим или иным санитарно-гигиеническим средством.
- 4.8. Разместить в среднем отсеке выбранные средства индивидуальной защиты с учетом их размеров и конструкции диспенсера.
- 4.9. После загрузки убедиться, что размещенные средства не создают чрезмерной нагрузки на элементы конструкции и могут свободно извлекаться из диспенсера.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению, в соответствии с техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надежности крепления диспенсера к основанию и отсутствии повреждений корпуса и элементов конструкции.
- 6.3. В диспенсере допускается размещать только средства и расходные материалы, размеры и конструкция которых обеспечивают их свободное размещение в соответствующем отсеке.
- 6.4. Не допускается превышать вместимость отсеков и создавать чрезмерное давление на корпус, стенки, элементы крепления и другие элементы конструкции.
- 6.5. При размещении дозаторов необходимо обеспечить их устойчивое положение и исключить возможность их самопроизвольного выпадения или смещения при эксплуатации.
- 6.6. При размещении СИЗ необходимо учитывать их фактические размеры, форму и способ выдачи. Не допускается размещать материалы, препятствующие их свободному извлечению или создающие нагрузку на элементы конструкции.
- 6.7. Не допускается использовать диспенсер в качестве опоры, полки, ступени, держателя посторонних предметов либо подвергать его нагрузкам, не предусмотренным назначением изделия.
- 6.8. Запрещается подвергать изделие ударам, падениям, деформации и иным механическим воздействиям, способным повредить корпус или крепежные элементы.
- 6.9. При эксплуатации дозаторов необходимо соблюдать инструкции производителя соответствующих моющих, дезинфицирующих и санитарно-гигиенических средств.
- 6.10. Не допускается допускать пролив или длительное скопление жидкостей внутри диспенсера и на его поверхности.
- 6.11. Для очистки изделия допускается применение мягких моющих средств, разрешенных для использования в санитарных и пищевых зонах и совместимых с нержавеющей сталью.
- 6.12. Не допускается использовать для очистки металлические щетки, абразивные материалы и химические средства, способные повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.13. После санитарной обработки поверхность изделия рекомендуется протереть и удалить остатки влаги.
- 6.14. Не допускается эксплуатация изделия при ослаблении крепления, наличии деформаций или иных повреждений, способных повлиять на безопасность и функциональность изделия.
- 6.15. При обнаружении неисправности или повреждения эксплуатацию изделия необходимо прекратить до устранения причины неисправности.
- 6.16. Изделие должно эксплуатироваться в условиях, соответствующих характеристикам материала и назначению изделия. Не допускается длительное воздействие агрессивных химических веществ, концентрированных кислот, щелочей, солей и иных веществ, способных вызвать повреждение поверхности металла.
- 6.17. Хранение изделия должно осуществляться в сухих закрытых помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков, постоянного конденсата и агрессивных химических веществ.
- 6.18. Повреждения изделия, возникшие вследствие перегрузки, механических воздействий, неправильного монтажа, размещения неподходящих средств и расходных материалов, нарушения правил санитарной обработки или эксплуатации не по назначению, гарантийным случаем не являются.
- 6.19. Любое изменение конструкции изделия, самостоятельный ремонт или доработка без письменного согласования с производителем прекращают действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным техническим характеристикам и требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.4. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:

