



Трехсекционный диспенсер для перчаток из Нержавеющей стали

Арт. D-008



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для перчаток Арт. D-008 предназначен для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых перчаток, размещенных в заводской коробке с предусмотренным отверстием для выдачи.

Диспенсер предназначен преимущественно для настенного размещения. Допускается установка изделия на горизонтальной поверхности при условии обеспечения его устойчивого положения и свободного доступа к отверстию выдачи.

Изделие применяется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, медицинских и лабораторных учреждениях, а также в других помещениях, где требуется организовать доступ персонала к одноразовым перчаткам и поддерживать порядок в санитарных зонах.

Конструкция обеспечивает размещение трех коробок с перчатками внутри корпуса и их выдачу через отверстие на лицевой стороне диспенсера без необходимости извлекать коробки из корпуса.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Трёхсекционная конструкция.

Изделие представляет собой конструкцию с тремя независимыми отделениями, предназначенными для размещения стандартных коробок с одноразовыми перчатками.

Размещение коробки.

Коробки с перчатками устанавливаются внутрь корпуса и используются как источник выдачи расходного материала.

Отверстие выдачи.

На лицевой стороне корпуса предусмотрено отверстие для извлечения одноразовых перчаток непосредственно из установленной коробки.

Настенное крепление.

Диспенсер предназначен для настенной установки и может быть ориентирован как горизонтально, так и вертикально.

Универсальность размещения.

При необходимости диспенсер может быть установлен на горизонтальной поверхности. При таком варианте необходимо обеспечить устойчивое положение изделия и свободный доступ к отверстию выдачи.

Компактное исполнение.

Конструкция позволяет организовать место хранения и выдачи перчаток без использования дополнительной рабочей поверхности для размещения коробки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	D-008
Глубина	75 мм
Ширина	396 мм
Высота	240 мм
Внутренний размер одной секции	72x130x240 мм
Вместимость	3 коробки по 100 шт.
Назначение	для перчаток
Вес	2,29 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и удалить упаковочные материалы.
- 4.2. Перед началом эксплуатации очистить наружные и доступные внутренние поверхности диспенсера от загрязнений, образовавшихся при транспортировке и хранении.
- 4.3. Установить коробки с одноразовыми перчатками внутрь корпуса таким образом, чтобы отверстие выдачи коробок совпадало с отверстиями выдачи диспенсера.
- 4.4. Убедиться, что коробки установлена устойчиво и не препятствует свободному извлечению перчаток.
- 4.5. При настенном размещении проверить надежность крепления изделия к вертикальной поверхности.
- 4.6. Перед началом эксплуатации проверить свободную выдачу перчаток через отверстие на лицевой стороне корпуса.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и в соответствии с его техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Диспенсер предназначен для эксплуатации в сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков, длительного воздействия конденсата и агрессивных химических веществ.
- 6.3. Для обеспечения штатной работы необходимо использовать коробки с одноразовыми перчатками, размеры и конструкция которых позволяют свободно разместить их внутри корпуса и обеспечить выдачу перчаток через предусмотренное отверстие.

- 6.4. Не допускается установка коробок, размеры которых препятствуют устойчивому размещению либо свободной выдаче перчаток.
- 6.5. При эксплуатации на горизонтальной поверхности изделие должно быть установлено на ровное устойчивое основание, исключающее его опрокидывание или смещение.
- 6.6. Не допускается использовать диспенсер для хранения и выдачи материалов, не предусмотренных его назначением.
- 6.7. Запрещается подвергать корпус, отверстие выдачи и элементы крепления ударам, падениям и иным механическим воздействиям, способным привести к деформации или нарушению работоспособности изделия.
- 6.8. Не допускается эксплуатация изделия при повреждении корпуса или крепежных элементов, если такое повреждение может повлиять на безопасность или функциональность изделия.
- 6.9. Санитарную обработку следует выполнять мягкими моющими средствами, разрешенными для применения в соответствующей производственной зоне и совместимыми с материалом изделия.
- 6.10. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.11. При замене коробки необходимо извлечь использованную упаковку, очистить при необходимости внутренние поверхности диспенсера и установить новую коробку в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 6.12. Любое изменение конструкции диспенсера, включая самостоятельное сверление, доработку корпуса, изменение элементов крепления или отверстия выдачи, без письменного согласования с производителем не допускается и прекращает действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.4. Гарантия распространяется исключительно на дефекты материалов и изготовления, возникшие при нормальной эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
 - деформацию корпуса и других элементов конструкции вследствие ударов, падений или иных механических воздействий;
 - повреждения, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией изделия;
 - повреждения крепежных элементов и основания вследствие ненадлежащего монтажа;
 - повреждения, возникшие вследствие использования коробок с перчатками, не соответствующих конструктивным параметрам диспенсера;
 - повреждения, вызванные падением или опрокидыванием изделия при установке на горизонтальной поверхности;
 - последствия самостоятельного ремонта, модернизации или внесения изменений в конструкцию изделия;
 - повреждения, вызванные применением агрессивных химических веществ или нарушением правил санитарной

- естественный износ элементов, возникающий в процессе эксплуатации;
- царапины, потертости, изменение оттенка поверхности и иные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.

7.7. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения неисправности.

[illegible][illegible][illegible]