



Диспенсер для перчаток из Нержавеющей стали

Арт. D-010



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для перчаток Арт. D-010 предназначен для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых перчаток, размещенных в заводской коробке с предусмотренным отверстием для выдачи.

Изделие предназначено преимущественно для настенного размещения и может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально в зависимости от организации рабочего пространства. При горизонтальной установке диспенсер допускает ориентацию в правую или левую сторону, что позволяет размещать коробку с загрузкой с соответствующей стороны.

Диспенсер применяется на предприятиях пищевой промышленности, в медицинских учреждениях, лабораториях, предприятиях общественного питания, производственных и санитарных зонах, где требуется организованное хранение и удобный доступ персонала к одноразовым средствам индивидуальной защиты.

Изделие предназначено для использования с коробками с перчатками, размеры и конструкция которых соответствуют внутренним габаритам диспенсера.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Цельногнутая конструкция.

Диспенсер изготовлен методом точной гибки листовой нержавеющей стали без применения сварных соединений, что обеспечивает целостность конструкции и стабильность ее геометрии.

Универсальное положение установки.

Конструкция позволяет устанавливать диспенсер на стену вертикально или горизонтально. При горизонтальной установке допускается ориентация изделия как вправо, так и влево.

Различные варианты загрузки.

В зависимости от выбранного положения установки коробка с перчатками может устанавливаться в диспенсер сверху, справа или слева.

Система фиксации коробки.

Загибы по длинной стороне корпуса выполняют функцию опорных элементов для коробки, а загиб с одной короткой стороны ограничивает ее перемещение и удерживает коробку в пределах диспенсера.

Выдача перчаток из коробки.

Выемка перчаток осуществляется непосредственно через штатное отверстие упаковочной коробки, установленной в держателе.

Компактное исполнение.

Конструкция обеспечивает организованное размещение коробки с перчатками без необходимости использования дополнительной полки или отдельной рабочей поверхности.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	D-010
Глубина	74 мм
Ширина	242 мм
Высота	134 мм
Внутренний размер	72x132x241 мм
Вместимость	1 коробка по 100 шт.
Назначение	для перчаток
Вес	0,69 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия, отсутствие видимых механических повреждений и соответствие конструкции условиям предполагаемой установки.
- 4.3. Выбрать положение диспенсера — вертикальное или горизонтальное, а при горизонтальной установке определить направление загрузки коробки с учетом расположения загиба-фиксатора.
- 4.4. Установить диспенсер на прочное основание с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу основания и обеспечивающих надежную фиксацию изделия.
- 4.5. Установить коробку с перчатками в диспенсер до ее полного размещения между опорными загибами и фиксации загибом-ограничителем.
- 4.6. Убедиться, что коробка надежно удерживается в держателе и не имеет возможности самопроизвольного смещения или выпадения.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению и в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Диспенсер предназначен для размещения коробок с одноразовыми перчатками. Не допускается установка коробок, размеры или форма которых не позволяют надежно разместить их в держателе.
- 6.3. Перед использованием необходимо убедиться в надежности крепления диспенсера к основанию и правильности установки коробки.

6.4. При эксплуатации не допускается прикладывать к корпусу изделия усилия, не предусмотренные его назначением, использовать диспенсер в качестве опоры, полки или элемента для подвешивания посторонних предметов.

6.5. Не допускается подвергать изделие ударам, падениям, деформации, а также самостоятельно изменять его конструкцию.

Санитарная обработка

6.6. Очистку изделия рекомендуется проводить по мере загрязнения с использованием мягких моющих средств, разрешенных для применения на предприятиях пищевой промышленности и совместимых с нержавеющей сталью.

6.7. Для очистки допускается использовать мягкую ткань, губку или другие неабразивные материалы.

6.8. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.

Условия установки и эксплуатации

6.9. Диспенсер должен эксплуатироваться в помещениях, соответствующих условиям применения выбранной марки нержавеющей стали.

6.10. При настенном монтаже ответственность за выбор основания и крепежных элементов, обеспечивающих надежную фиксацию изделия с учетом эксплуатационных нагрузок, несет лицо, выполняющее монтаж.

6.11. Не допускается эксплуатация изделия при наличии деформаций, повреждений креплений либо других неисправностей, способных повлиять на безопасность его использования.

6.12. Любое изменение конструкции изделия без письменного согласования с производителем прекращает действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки или сопроводительной документацией.

7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия по назначению.

7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.

7.5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие:

- неправильного монтажа или недостаточной надежности основания;
- использования неподходящего крепежа;
- механических воздействий, ударов, падений или деформации изделия;
- перегрузки или использования изделия не по назначению;
- установки коробок, не соответствующих размерам и конструктивным возможностям держателя;
- самостоятельного ремонта, изменения или модернизации конструкции;

- 7.8. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа предоставленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить характер и причину возникновения неисправности.

[illegible]