



Диспенсер для масок из Нержавеющей стали

Арт. DZ-008



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для масок DZ-008 предназначен для организованного хранения и поштучной выдачи одноразовых защитных масок.

Изделие предназначено для эксплуатации на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, лабораториях и других помещениях, где требуется организованное размещение и доступность одноразовых средств индивидуальной защиты.

Диспенсер рассчитан на размещение до 100 одноразовых масок в зависимости от их размера, формы и плотности укладки.

Изделие предназначено исключительно для настенного размещения.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус с крышкой.

Конструкция выполнена в виде корпуса с откидной крышкой, обеспечивающей удобную загрузку расходных материалов.

Загрузка масок.

Для загрузки крышка поднимается, после размещения масок внутри корпуса крышка опускается в рабочее положение.

Отверстие для выдачи.

Выдача масок осуществляется через отверстие, расположенное в нижней части корпуса.

Скошенная нижняя часть.

Нижняя часть корпуса выполнена с небольшим наклоном, что обеспечивает более удобный доступ к маскам при их поштучной выдаче.

Настенное крепление.

Конструкция предусматривает установку изделия только на вертикальную поверхность с использованием предусмотренных элементов крепления.

Вместимость.

Максимальная вместимость составляет до 100 одноразовых масок и зависит от их фактических размеров и способа укладки.

Материал изготовления.

Диспенсер изготовлен из нержавеющей стали, предназначенной для использования в пищевых и санитарных зонах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DZ-008
Глубина	102 мм
Ширина	208 мм
Высота	260 мм
Вместимость	россыпью 100 шт.
Назначение	для масок
Вес	1,72 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и проверить его комплектность.
- 4.2. Перед установкой очистить поверхности диспенсера от возможных загрязнений, образовавшихся при транспортировке и хранении.
- 4.3. Закрепить диспенсер на прочном вертикальном основании с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу стены и обеспечивающих надежную фиксацию изделия.
- 4.4. Поднять крышку диспенсера и разместить внутри одноразовые маски.
- 4.5. Не допускается загружать маски с усилием или в количестве, препятствующем свободному закрытию крышки и выдаче масок через нижнее отверстие.
- 4.6. После загрузки опустить крышку и убедиться в исправности механизма ее открывания и закрывания.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и с соблюдением требований настоящего паспорта.
- 6.2. Диспенсер должен эксплуатироваться только в установленном на вертикальной поверхности и надежно закрепленном состоянии.
- 6.3. Основание и крепежные элементы должны обеспечивать надежную фиксацию изделия с учетом его собственной массы и массы размещенных масок. Ответственность за выбор способа монтажа и крепежных элементов несет лицо, выполняющее монтаж.
- 6.4. Не допускается превышать вместимость диспенсера. Маски должны свободно размещаться внутри корпуса.
- 6.5. Не допускается размещать маски, размеры или форма которых препятствуют свободной загрузке, закрытию крышки либо выдаче через отверстие.
- 6.6. Не допускается использовать крышку в качестве опоры, полки или элемента для размещения посторонних предметов.

- 6.7. Не допускается подвергать диспенсер ударам, падениям, чрезмерным нагрузкам, а также использовать его с поврежденными элементами корпуса или крепления.
- 6.8. Для санитарной обработки допускается применять мягкие моющие средства, разрешенные для использования на предприятиях и совместимые с нержавеющей сталью.
- 6.9. Не допускается применение абразивных материалов, металлических щеток и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.10. После санитарной обработки поверхность изделия рекомендуется удалить от остатков моющих средств и высушить перед повторной загрузкой масок.
- 6.11. Любое изменение конструкции, дополнительное сверление, переделка или самостоятельный ремонт изделия без письменного согласования с производителем не допускаются.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с назначением и требованиями настоящего паспорта.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
- повреждения, возникшие вследствие падения, ударов, деформации или иных механических воздействий;
 - повреждения, возникшие вследствие ненадежного или неправильного монтажа;
 - повреждения, вызванные превышением допустимой нагрузки или вместимости изделия;
 - повреждения, возникшие вследствие использования неподходящих по размерам или характеристикам расходных материалов;
 - последствия самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
 - повреждения, вызванные нарушением правил санитарной обработки;
 - коррозию, изменение цвета и состояния поверхности, возникшие вследствие воздействия агрессивных химических веществ или эксплуатации в условиях, не соответствующих назначению изделия;
 - естественный износ и незначительные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.
- 7.5. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения дефекта.

