



Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый

Арт. DZ-007



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Двухсекционный закрытый диспенсер для масок и перчаток Арт. DZ-007 предназначен для организованного хранения и выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ), размещаемых в коробках.

Диспенсер предназначен для эксплуатации на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, лабораториях и других помещениях, где требуется организованное хранение и доступ к одноразовым средствам защиты.

Конструкция предусматривает раздельное размещение коробки с масками в верхнем отделении и коробки с перчатками в нижнем отделении.

Закрытое исполнение корпуса и наличие замка обеспечивают ограничение доступа к размещенным средствам индивидуальной защиты и защищают их от случайного извлечения посторонними лицами.

Изделие предназначено для настенного размещения. Установка на горизонтальную поверхность не рекомендуется в связи с массой изделия и конструктивными особенностями откидной крышки.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Закрытый корпус.

Конструкция обеспечивает размещение коробок с расходными материалами внутри защищенного корпуса.

Двухсекционная конструкция.

Внутреннее пространство разделено горизонтальной полкой на два отделения. На внутреннюю полку устанавливается коробка с одноразовыми масками, в нижнее отделение — коробка с одноразовыми перчатками.

Откидная крышка.

Для доступа к внутреннему пространству крышка открывается вниз, обеспечивая удобную загрузку и замену коробок.

Замок.

Крышка оснащена замком, предотвращающим ее свободное открывание и ограничивающим несанкционированный доступ к размещенным СИЗ.

Выдача расходных материалов.

Маски и перчатки выдаются непосредственно из установленных коробок через предусмотренные конструкцией отверстия.

Настенное исполнение.

Корпус предназначен для надежной фиксации на вертикальной поверхности.

Материал изготовления.

Диспенсер изготовлен из нержавеющей стали, предназначенной для использования в пищевых и санитарных зонах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DZ-007
Глубина	80 мм
Ширина	255 мм
Высота	305 мм
Внутренний размер секции	74x130x247 мм (верх) / 74x140x247 мм (низ)
Назначение	для перчаток и масок
Вес	1,97 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и проверить его комплектность.
- 4.2. Перед началом эксплуатации очистить поверхности диспенсера от возможных загрязнений, возникших при транспортировке и хранении.
- 4.3. Установить диспенсер на прочном вертикальном основании с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу стены и обеспечивающих надежную фиксацию изделия с учетом его собственной массы и массы размещенных СИЗ.
- 4.4. Открыть замок и осторожно опустить откидную крышку.
- 4.5. Установить коробку с одноразовыми масками на внутреннюю полку, а коробку с одноразовыми перчатками — в нижнее отделение.
- 4.6. Убедиться, что установленные коробки не препятствуют закрыванию крышки и свободной выдаче расходных материалов через предусмотренные отверстия.
- 4.7. Закрыть крышку и зафиксировать ее замком.
- 4.8. Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления диспенсера к стене и исправность замка и крышки.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется:

- два ключа;
- крепеж: два самореза и два дюбеля.

Диспенсер может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и с соблюдением требований настоящего паспорта.
- 6.2. Диспенсер предназначен для настенного размещения. Эксплуатация изделия без надежного крепления к вертикальной поверхности не допускается.

- 6.3. Основание и крепежные элементы должны обеспечивать надежную фиксацию изделия с учетом его собственной массы и массы размещенных коробок с СИЗ. Ответственность за выбор способа монтажа и крепежных элементов несет лицо, выполняющее монтаж.
- 6.4. Не рекомендуется устанавливать диспенсер на горизонтальную поверхность, а также использовать его в незакрепленном состоянии, поскольку масса изделия и конструкция откидной крышки могут привести к его смещению или опрокидыванию.
- 6.5. В верхнем отделении допускается размещать только коробку с масками, в нижнем — коробку с перчатками, размеры которых обеспечивают их свободное размещение внутри соответствующих отделений.
- 6.6. Не допускается устанавливать коробки, размеры или форма которых препятствуют закрыванию крышки, нормальной работе замка или свободной выдаче расходных материалов.
- 6.7. При открывании крышки необходимо контролировать ее движение и не допускать ударного опускания.
- 6.8. Не допускается использовать крышку, внутреннюю полку или корпус диспенсера в качестве опоры для посторонних предметов.
- 6.9. Не допускается подвергать изделие ударам, падениям, чрезмерным нагрузкам и иным механическим воздействиям, способным привести к деформации корпуса, крышки, полки или элементов крепления.
- 6.10. Для санитарной обработки допускается применять мягкие моющие средства, разрешенные для использования на предприятиях пищевой промышленности и совместимые с нержавеющей сталью.
- 6.11. Не допускается применение абразивных материалов, металлических щеток и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.12. После санитарной обработки необходимо удалить остатки моющего средства с поверхности изделия и высушить диспенсер.
- 6.13. Не допускается самостоятельное изменение конструкции, дополнительное сверление, переделка замка, крышки, полки или других элементов изделия без письменного согласования с производителем.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении условий транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с его назначением и требованиями настоящего паспорта.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
- повреждения, возникшие вследствие падения, ударов, опрокидывания, деформации или иных механических воздействий;
 - повреждения, вызванные ненадежным или неправильным монтажом;
 - повреждения, возникшие вследствие эксплуатации изделия без предусмотренного настенного крепления;
 - деформацию корпуса, крышки, внутренней полки или элементов крепления вследствие чрезмерных нагрузок;
 - повреждения замка или механизма крышки вследствие неправильной эксплуатации, ударов или применения чрезмерного усилия;
 - повреждения, вызванные установкой коробок, не соответствующих внутренним размерам и конструкции диспенсера;
 - последствия самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
 - повреждения, вызванные нарушением правил санитарной обработки;
 - коррозию, изменение цвета и состояния поверхности, возникшие вследствие воздействия агрессивных химических веществ или эксплуатации в условиях, не соответствующих назначению изделия;
 - естественный износ и незначительные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.
- 7.5. Производитель не гарантирует совместимость диспенсера с коробками для масок и перчаток, размеры, форма или конструктивные особенности которых не позволяют обеспечить их свободное размещение, закрывание крышки или выдачу расходных материалов через предусмотренные отверстия.

7.7. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения дефекта.

[illegible][illegible][illegible]