



Диспенсер для унитазных накладок из Нержавеющей стали

Арт. DUN-001Black



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для сидений на унитаз предназначен для организованного хранения и поштучной выдачи одноразовых гигиенических сидений.

Изделие обеспечивает защищенное размещение расходных материалов и удобный доступ к ним, способствует поддержанию порядка и организации санитарных зон.

Диспенсер предназначен для установки в санитарных помещениях предприятий пищевой промышленности, медицинских и общественных учреждений, предприятий общественного питания, гостиниц, офисных, производственных и иных помещений, в которых требуется организованная выдача одноразовых гигиенических средств.

Диспенсер рассчитан на использование с упаковками одноразовых сидений, размеры которых соответствуют внутренним размерам корпуса и конструкции устройства выдачи. Перед загрузкой необходимо убедиться в совместимости упаковки с диспенсером.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус из нержавеющей стали.

Конструкция выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей необходимую прочность, жесткость и устойчивость изделия к воздействию влаги при соблюдении установленных условий эксплуатации.

Покрытие.

Лицевые поверхности имеют декоративное и защитное покрытие PTFE черного цвета, которое облегчает очистку поверхности, снижает выраженность следов от прикосновений и обеспечивает устойчивый внешний вид изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Закрытое размещение расходных материалов.

Одноразовые сиденья размещаются внутри корпуса диспенсера, что обеспечивает организованное хранение и снижает контакт расходных материалов с окружающей средой.

Система выдачи.

Конструкция предусматривает отверстие для извлечения одноразовых сидений из упаковки без необходимости извлекать всю упаковку из корпуса.

Настенное размещение.

Диспенсер предназначен для установки на вертикальную поверхность с использованием предусмотренных конструкцией элементов крепления.

Компактная конструкция.

Габариты изделия позволяют рационально использовать пространство санитарной зоны и размещать диспенсер непосредственно в месте использования расходных материалов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла	1,0 мм
Покрытие	PTFE (на водной основе)
Цвет покрытия	четный металлик
Толщина покрытия	30±5 мкм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DUN-001Black
Глубина	60 мм
Ширина	410 мм
Высота	300 мм
Вместимость	упаковка на 250 шт.
Назначение	для унитазных накладок
Вес	1,70 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия и отсутствие видимых повреждений, полученных при транспортировке.
- 4.3. Перед монтажом определить место установки с учетом удобства загрузки расходных материалов и их последующей выдачи.
- 4.4. Установить диспенсер на прочную вертикальную поверхность с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу и несущей способности основания.
- 4.5. После установки убедиться в надежности крепления и отсутствии люфта изделия.
- 4.6. Снять диспенсер, разместить внутри упаковку с одноразовыми сиденьями и убедиться, что материал свободно подается через предусмотренное отверстие.
- 4.7. После загрузки установить диспенсер и убедиться в возможности свободного извлечения расходного материала.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению, в соответствии с техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надежности крепления диспенсера к основанию и отсутствии повреждений корпуса и элементов конструкции.

- 6.3. Диспенсер предназначен для использования с упаковками одноразовых сидений, размеры и конструкция которых обеспечивают их свободное размещение внутри корпуса и выдачу через предусмотренное отверстие.
- 6.4. Не допускается устанавливать в диспенсер расходные материалы, размеры, форма или упаковка которых препятствуют свободной загрузке, закрытию корпуса либо выдаче материала.
- 6.5. При загрузке не допускается превышать вместимость диспенсера и создавать чрезмерное давление на корпус, крышку и элементы системы выдачи.
- 6.6. Не допускается использовать диспенсер в качестве опоры, полки, держателя посторонних предметов либо подвергать его нагрузкам, не предусмотренным назначением изделия.
- 6.7. Запрещается подвергать корпус, отверстие выдачи и элементы крепления ударам, падениям и иным механическим воздействиям, способным привести к деформации или нарушению работоспособности изделия или покрытие PTFE.
- 6.8. Не допускается эксплуатация изделия при повреждении корпуса или крепежных элементов, если такое повреждение может повлиять на безопасность или функциональность изделия.
- 6.9. Санитарную обработку следует выполнять мягкими моющими средствами, разрешенными для применения в соответствующей производственной зоне и совместимыми с материалом изделия.
- 6.10. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали и способных повредить или нарушить целостность покрытия PTFE.
- 6.11. Не допускается длительное воздействие на покрытие концентрированных кислот, щелочей, растворителей, хлорсодержащих и иных агрессивных химических веществ, если их совместимость с покрытием PTFE не подтверждена производителем.
- 6.12. Не допускается использовать открытый огонь, нагревательные устройства или иные источники повышенной температуры в непосредственной близости от изделия.
- 6.13. При санитарной обработке не допускается воздействовать на поверхность с покрытием PTFE чрезмерным механическим усилием.
- 6.14. При замене коробки необходимо извлечь использованную упаковку, очистить при необходимости внутренние поверхности диспенсера и установить новую коробку в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 6.15. Любое изменение конструкции диспенсера, включая самостоятельное сверление, доработку корпуса, изменение элементов крепления или отверстия выдачи, без письменного согласования с производителем не допускается и прекращает действие гарантийных обязательств.
- 6.16. Изменение внешнего вида покрытия, возникшее вследствие механического воздействия, применения неподходящих моющих средств, абразивов или нарушения условий эксплуатации, не является производственным дефектом.
- 6.17. Изделие следует хранить в сухом закрытом помещении, защищенном от атмосферных осадков, постоянного воздействия конденсата и агрессивных химических веществ.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с его назначением и требованиями настоящего паспорта.
- 7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения корпуса, возникшие после передачи изделия покупателю;
 - деформацию изделия вследствие ударов, падений, перегрузки или неправильного монтажа;
 - повреждения, возникшие вследствие ненадежного крепления или установки на основание, не обеспечивающее необходимую фиксацию;

